



●譜面台の展開手順


※誤った展開方法は、ケガや譜面台の破損の原因になりますのでご注意ください。




①左右に出ている枠部を上まであげる。



②上げた枠部の短い方を下までさげる。




③一番手前の譜面受けを左右に広げる。




両端上の支えを広げるにより、
大判の楽譜も置く事が出来ます。

●譜面台の収納手順



①本体を矢印の方向から押してたたむ。



②上にある枠部を下にさげる。